

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ДРЕНАЖНА ВОДНА ПОМПА D

1. Да се постави токова защита с не по-голям ампераж от 1,5 пъти номиналният ток на двигателя (задължение на клиента);
2. При дължина на захранващият кабел по-голяма от стандартната (предвидена от производителя), удължението да се направи с кабел който има сечение поне с 1мм² по-голям диаметър на всяко жило;
3. Да се предвиди при монтажа на помпата осигурително въже или проволка;
4. Да се постави защита за ниско напрежение (консултация със специалист по токови и напреженови защиты);
5. При инсталацията в шахта или резервоар помпата да се поставя във най-ниската точка в специално изработена нисша , като размерите ѝ са дадени в каталог за водни помпи;
6. Да се осигури защита на помпата от работа на сухо (датчик за ниво или поплавък).

ПРИМЕР :

